

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СЭК»)

**СОГЛАСОВАНО:**
Председатель профкома
В.В. Попов
В.В. Попов
2021 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**
Директор ГБПОУ «СЭК»
О.А. Смагина
О.А. Смагина
2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ №4-21

по электробезопасности для обучающихся ГБПОУ «СЭК»

(Разработана на основании Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности), утвержденных постановлением Министерства труда Российской Федерации от 05 января 2001 № 3 и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163)

г. Самара
2021 год.

Общие требования безопасности

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Уходя из кабинета или даже из комнаты общежития, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т. п.).
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться короткое замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него - может ударить током.
6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном в сеть нагревателе.
8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью!
14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).
16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу по телефону 101 или 112.

Разработал: заместитель директора по АХЧ

~~Электробезопасность~~



Кiryushkin Э.Г.

Согласовано: специалист по охране труда



Гаманюк В.Н.

Срок действия инструкции 5 лет